

Załącznik nr 1 - Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi wejściowych

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI „WITEX SUPER LOCK”

Drzwi “WITEX SUPER LOCK”, podstawowo są wyposażone w centralny system ryglowania, uruchamiany jednym kluczem. Otwarcie lub zamknięcie drzwi wymaga jednego pełnego przekręcenia klucza w centralnym zamku podklamkowym.

W drzwiach z zamkiem dodatkowym wpuszczanym EXTRA-LOCK, istnieje możliwość zastosowania jednego, wspólnego klucza dla obu zamków.

W przypadku zaobserwowania trudności w przekręcaniu klucza w zamku (np., zwiększony opór) lub stwierdzeniu innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu drzwi, należy zgłosić ten fakt monterowi (którego nr telefonu znajduje się na karcie gwarancyjnej drzwi) lub bezpośrednio do „WITEX SUPER LOCK” – tel. 22-562-30-60 (50).

Wszelkich czynności instalacyjno-regulacyjnych w drzwiach winien dokonywać autoryzowany monter lub serwis firmowy ”WITEX SUPER LOCK”. Działania samodzielne lub nieautoryzowane mogą skutkować utratą gwarancji.

Przestrzenie wrębowe, przyprogowe oraz otwory ryglowe należy chronić przed dostawaniem się do nich ciał obcych, a skrzydło i klamki przed obijaniem i obciążaniem.

Nie pozostawiać otwartych (uchylonych) drzwi w „przeciągach”, nie „trzaskać” drzwiami.

Wkładki zamkowe stosowane w drzwiach ”WITEX SUPER LOCK” nie wymagają konserwacji w trakcie ich użytkowania. Nie należy wprowadzać do wnętrza wkładki żadnych cieczy lub smarów, narzędzi oraz innych kluczy niż właściwy, pasujący do niej. Chronić otwory wkładek zamkowych przed zapyleniem i zabrudzeniami.

Kluczy używać jedynie do uruchamiania zamków (do których są przypisane), chronić przed zabrudzeniem i deformacją. Klucze wraz z ich kartami kodowymi strzec przed utratą lub zagubieniem. W przypadku potrzeby odtworzenia lub powielenia kluczy, istnieje możliwość ich dorobienia, w salonie „WITEX SUPER LOCK” przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie – tel. 22-562-30-60 (50).

Do konserwacji powierzchni zewnętrznych używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie preparatów stosowanych do konserwacji mebli fornirowanych.

Nie używać żadnych detergentów, nie szorować!